




Quebra Vidro Endereçável (Sobrepôr)

Parabéns por ter escolhido o QOV Endereçável (Sobrepôr). Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, prático. Funcionamento: Ao quebrar o vidro o botão é acionado automaticamente disparando as sirenes ligadas a central de Alarme.



Características

- Caixa Metálica 4x4
- Dois LEDs indicadores (Supervisão/ Acionado)
- Corrente de Repouso: DC 24V 1~3.2mA
- Operação (Alarme): DC 24V 10mA
- Temperatura: -10°C a +55°C
- Cor: Vermelho
- Peso: +/- 0,5Kg

Instruções para ligação e manutenção com a Central Endereçável Gevi Gamma

